René Koch SA

Seestrasse 241

info@kochag.ch 8804 Au/Wädenswil Pour la Suisse romande

044 782 6000 044 782 6001 Fax 021 906 6767 021 906 6770 Fax



voir entendre parler

Instructions de programmation Téléphone – Interface TKI12 (version abrégée)

Mode d'emploi

Fonction	Manipulation ⇒ appuyer sur la touche	Résultat				
Répondre à un appel	le téléphone sonne, décrocher	Signal sonore aigu				
	⇒ appuyer sur la touche 7 du téléphone	La liaison vocal s'établie				
Remarque: Les fonctions suivantes sont uniquement disponibles pendant une liaison avec						
un téléphone avec sélection à fréquence vocale (DTMF, mode "transparent")						
Ouverture de la porte	⇒ appuyer sur la touche 7 du téléphone	Contact gâche activé (BVS)				
Option: Activer le contact éclairage	⇒ appuyer sur la touche 8 du téléphone	Contact éclairage activé (BVS)				
Option: Activer le contact supplémentaire	⇒ appuyer 2x sur la touche ★ du téléphone	Contact indicateur out activé (TKI12)				
Fin de la communication	⇒ appuyer sur la touche 9 du téléphone, raccrocher	La liaison vocale se termine				
Appeler une station extérieure	décrocher, appeler la ligne interne du TKI12	Signal sonore, liaison avec le TKI12				
	⇒ appuyer sur la touche 1 (2 ou 3) du téléphone	La liaison vocal s'établie				

Programmation d'un numéro d'appel sur une place de mémoire (10 à 25) du TKI12

	Fonction	Man	ipulation ⇒	appuyer sur la to	uche	Résultat
	Etablir la liaison avec l'interface TKI12	décr	ocher, appeler	la ligne interne du Th	(112	Signal sonore, liaison avec le TKI12
	Commencer de la programmation	\Rightarrow	appuyer sur la	a touche # du télépho	ne	
	Introduire le code d'autorisation	\Rightarrow	introduire 000	0 (code de l'usine)		Signal sonore aigu
`	Introduire le no de l'ordre *	\Rightarrow	introduire 12			
,	Introduire le no de place de mémoire	\Rightarrow	p. ex. 10 pour	place de mémoire n	o 10	
	Introduire le no d'appel interne (but d'appel)	\Rightarrow	p. ex. 31 pour	no d'appel interne 3	1	
•	Confirmer l'introduction	\Rightarrow	appuyer sur la	a touche \star du téléph	one	Signal sonore aigu
	Continuer l'introduction depuis * ou					
	Finir la programmation	\Rightarrow	appuyer sur la raccrocher	a touche # du télépho	ne,	La liaison avec le TKI12 se termine

Attribution d'un bouton de sonnerie de la station extérieure à une place de mémoire du TKI12

	Fonction	Manipulation ⇒ appuyer sur la touche	Résultat
	Etablir la liaison avec l'interface TKI12	décrocher, appeler la ligne interne du TKI12	Signal sonore, liaison avec le TKI12
	Commencer la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone	
	Introduire le code d'autorisation	⇒ introduire 0000 (code de l'usine)	Signal sonore aigu
,	Introduire le no de l'ordre *	⇒ introduire 14	
	Introduire le no de place de mémoire	⇒ p. ex. 10 pour place de mémoire no 10	
	Confirmer l'introduction	⇒ appuyer sur la touche ★ du téléphone	La liaison vocal s'établie
,	Choisir le bouton de sonnerie (station extérieure)	appuyer brièvement sur le bouton de sonnerie correspondant (dans les 30 secondes)	Signal sonore aigu
	Continuer l'introduction depuis * ou		
	Finir la programmation	⇒ appuyer sur la touche # du téléphone, raccrocher	La liaison avec le TKI12 se termine

Résultat des programmations susmentionnées:

En appuyant sur le bouton de sonnerie vous faites sonner l'appareil téléphonique no 31

déjà programmé